


Nuevo Peabody

VITRO CONVECTOR

**Calefactor
por convección**

Manual de Instrucciones

PE-VC10-B • PE-VC10-N • PE-VC20-B • PE-VC20-N • PE-VCD20-B
• PE-VCD20-N • PE-VC20-R



PEABODY
living&art

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

CONTENIDOS

Información General	Pág. 3
Modelos	Pág. 3
Dimensiones y características	Pág. 4
Consejos de seguridad y recomendaciones de uso	Pág. 4
Instalación del calefactor eléctrico	Pág. 5
Pasos para instalación de las patas	Pág. 5
Pasos para instalación en pared	Pág. 5
Modos de uso	Pág. 6
Modelos: PE-VCD20-B y PE-VCD20-N - Funciones panel de comando digital	Pág. 6
Encendido del VitroConvector - Funcionamiento sin Temporizador	Pág. 6
Funcionamiento del termostato electrónico	Pág. 6
Función de encendido programado (Timer)	Pág. 7
Funciones del control remoto	Pág. 7
Modelos: PE-VC10-B, PE-VC10-N, PE-VC20-B, PE-VC20-N y PE-VC20-R	Pág. 7

INFORMACIÓN GENERAL

Gracias por elegir el calefactor por convección **PEABODY VitroConventor**.

Recomendamos leer este manual detenidamente antes de instalar y comenzar a utilizar el **VitroConventor**.

Este manual contiene información acerca de la instalación y mantenimiento, como así también del manejo del mismo y recomendaciones generales.

Si luego de su lectura aún subsistieran dudas o interrogantes, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente o representante técnico de la zona.


El **VitroConventor** es un producto diseñado a partir de investigación y desarrollo de alta tecnología.

Ofrece un diseño novedoso, calentamiento rápido y elevado rendimiento térmico sin consumo de oxígeno.

Es seguro, silencioso, no genera llama, tiene una vida útil prolongada y exige un mantenimiento sencillo.

Este producto posee una resistencia de alta calidad con disipador de calor de aluminio que genera calor apenas se enciende. Esto permite la rápida circulación del aire, para alcanzar la temperatura ambiente seleccionada en un lapso muy breve.


MODELOS



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	PE-VC10B	PE-VC10N	PE-VC20B	PE-VC20N	PE-VC20R	PE-VCD20B	PE-VCD20N
Potencia	1000 W		2000 W			2000 W	
Tensión	220 V		220 V			220 V	
Frecuencia	50 Hz		50 Hz			50 Hz	
Dimensiones (ANCHO x ALTO x PROF.)	54 x 53,5 x 27 cm		86 x 53,5 x 27 cm			86 x 53,5 x 27 cm	
Peso neto	6,32 kg		7,05 kg			7,1 kg	
Peso bruto	9,58 kg		10,57 kg			10,68 kg	
Rendimiento óptimo [*]	30 m ³		60 m ³			60 m ³	
Color	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Rojo	Blanco	Negro
Tipo de control de temperatura	Analógico		Analógico			Electrónico	
Termostato ajustable	●		●				
Control electrónico de temperatura						●	
Panel de comando digital						●	
Timer programable						●	
Control remoto						●	
Disipador de calor de alta eficiencia	●		●			●	
Apagado automático ante sobrecalentamiento	●		●			●	
Programación de encendido y apagado 24 horas						●	
Accesorio para montaje sobre pared	●		●			●	
Pie de aluminio anodizado	●		●			●	

[*] Valores recomendados para el área Capital Federal y GBA.
Ambientes con hasta 2 paredes exteriores, altura promedio 2,60 m.



Consejos de seguridad y recomendaciones de uso

Abra el embalaje, extraiga el artefacto y verifique que el mismo y todos los accesorios suministrados se encuentren a la vista y en perfecto estado.

Lea el manual de usuario antes de encender el **VitroConvector**. Una vez que el equipo esté instalado, tal como lo indican las instrucciones y los requisitos de instalación, conéctelo en un tomacorriente. Requisitos de energía y del tomacorriente: CA 220-240V, frecuencia 50/60Hz, corriente admisible $\geq 10A$. El artefacto funciona en ambientes con temperaturas que oscilan entre los $-20^{\circ}C$ y los $50^{\circ}C$.

El **VitroConvector** sólo es apto para ser utilizado en interiores. No lo utilice al aire libre. Tampoco utilice el producto en el baño ni cerca de una fuente de humedad como una bañera o piscina.


Mantenga el calefactor fuera del alcance de los niños. Si va a utilizar el temporizador de encendido y/o apagado automático, asegúrese de que el equipo se encuentre bajo supervisión, de lo contrario podría causar accidentes. **NO** cubra el calefactor. Este producto fue diseñado exclusivamente para la climatización de ambientes, no cubra la salida superior de calor ni coloque prendas a secar sobre el mismo a fin de evitar su sobrecalentamiento. Manténgalo a una distancia segura de materiales inflamables y explosivos, a fin de evitar la posibilidad de incendios o explosiones. **NO** inserte elementos dentro de la carcasa o la parrilla de protección del calefactor eléctrico, ya que puede provocar una pérdida de electricidad o una descarga eléctrica. **NO** toque la cubierta metálica, ya que ésta se calienta mientras el equipo está funcionando.

Mantenga el calefactor fuera del alcance de los niños, a fin de evitar el riesgo de quemaduras. En el caso de utilizarlo en su modalidad con pie, déjelo enfriar antes de guardarlo. Si el calefactor no fuera a ser utilizado durante un período prolongado, desconéctelo del tomacorriente. Antes de utilizar el **VitroConvector**, asegúrese de que se encuentre en perfectas condiciones. Si la carcasa, el cable o el enchufe del calefactor estuvieren dañados, NO conecte el calefactor a la red eléctrica. Si el artefacto sufriera una caída, podría dañarse la unidad térmica del calefactor. Asegúrese de que la unidad térmica no se encuentre dañada antes de cada uso. No utilice el calefactor eléctrico si la resistencia presentara daños. Desenchufe el artefacto para moverlo o limpiarlo. Para desconectar el artefacto, apáguelo del interruptor, antes de desconectarlo. No tire del cable de alimentación. Consulte a las autoridades correspondientes antes de desechar este producto. Este producto es exclusivamente para uso doméstico.


NO instale el calefactor directamente debajo de un tomacorriente de pared. Durante el uso normal, a fin de evitar quemaduras, evite el contacto de la piel con la superficie del artefacto. Evite que los niños y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia y conocimiento, utilicen el calefactor, a menos que la persona responsable de su seguridad los vigile o les enseñe a utilizar el producto.

Se debe supervisar a los niños y asegurarse de que no jueguen con el calefactor. A fin de garantizar la seguridad, sólo el personal especializado del centro de servicio técnico puede reparar el equipo en caso que estuviere dañado. No enchufe el equipo en el mismo tomacorriente que otro artefacto eléctrico, a fin de evitar la sobrecarga de corriente. De lo contrario, la carga excesiva podría provocar un incendio. Al conectar el artefacto al toma corriente de pared, no reemplace la ficha de conexión ni tampoco utilice adaptadores de prolongación.

Luego, inserte los tarugos en los orificios, coloque los tornillos y apriételes bien, de manera que sobresalgan 5 mm.



2. Alinee los orificios de los soportes de montaje superiores de la parte posterior del producto con los tornillos de la pared, y enganche el dispositivo en los tornillos. Mueva el artefacto hacia arriba y, luego, hacia la izquierda para que los tornillos encajen en la ranura. Consulte la siguiente imagen.




Instalación del calefactor eléctrico

Para un óptimo funcionamiento, el **VitroConvector** debe colocarse, dentro de las posibilidades, próximo a ventanas. Esto aumenta la eficiencia del equipo ya que habitualmente son las superficies más frías del ambiente. Asegúrese de instalar el equipo a una distancia prudencial de las cortinas. Si desea utilizar el calefactor eléctrico en su modalidad móvil, instale las patas provistas por el artefacto. Asegúrese de que las mismas queden bien ajustadas con los tornillos suministrados. Asegúrese de que las superficies de apoyo, tanto las paredes (montaje sobre pared) como pisos (calefactor apoyado al piso) estén nivelados, estables y limpios. Tenga en cuenta la distancia segura que se indica más adelante.


Pasos para instalación de las patas

Apoye el calefactor sobre una superficie plana con el vidrio hacia arriba. Como indica la imagen, coloque las patas en las respectivas ubicaciones previstas en la cara inferior del producto y luego ajústelas con los tornillos proporcionados.



Pasos para instalación en pared

1. Utilice un taladro para realizar dos orificios en la pared de 8 mm de diámetro y 35 mm de profundidad, como se ilustra en la siguiente imagen. Debe dejar una distancia de 218 mm para el modelo de 1000W y 537 mm para el de 2000W.




Nota: Antes de perforar, asegúrese de que no pasen cables ni cañerías por la pared, a fin de evitar dañoslos. Recuerde que los tornillos de la pared deben estar ajustados y firmes, a fin de garantizar la instalación segura del calefactor eléctrico.

Para el montaje en la pared, el artefacto debe instalarse a una distancia superior a 15 cm del suelo y a no menos de 50 cm del techo.

MODO DE USO

Asegúrese de que la tensión nominal que figura en la etiqueta de modelo del calefactor coincida con la del tomacorriente. Conecte el equipo al tomacorriente. No encienda el calefactor hasta tanto no se satisfagan estos requisitos.

Modelos: PE-VCD20-B y PE-VCD20-N Funciones panel de comando digital.



1. Indicador de temperatura ambiente y temperatura seleccionada.

2. **Contador del temporizador.** Muestra la cantidad de horas y minutos restantes antes del encendido o apagado automático.

3. **Indicador de temporizador.** El recuadro de este ícono parpadea cuando la función de encendido o apagado programado está activa.

4. **Indicador de función calefacción.** Este ícono se muestra mientras el elemento calentador (resistencia) está funcionando.

5. **Indicador de modo máximo.** El recuadro de este ícono se muestra mientras el equipo funciona en el nivel máximo de calentamiento.

6. **Indicador de modo económico.** El recuadro de este ícono se muestra mientras el equipo funciona en el nivel mínimo de calentamiento.

7. **Indicador de modo Stand by.** El recuadro de este ícono parpadea cuando el equipo se encuentra en modo de espera.

8. **Indicador de modo calefacción.** El recuadro de este ícono se muestra cuando el equipo se encuentra en la función calefacción.

9. Botón **encendido y apagado.**

10. Botón de configuración de **temperatura.**

11. Botón de selección de **potencia.**

12. Botón de configuración del **temporizador.**

13. Botón de selección **[abajo].**

14. Botón de selección **[arriba].**

Encendido del VitroConvector Funcionamiento sin Temporizador

Presione la tecla de alimentación general ubicada en el lateral derecho del artefacto colocándola en la posición encendido (I).

Presione el botón de Encendido en el panel frontal (I) para que el calefactor quede en el modo **Stand by** y la pantalla muestre la temperatura ambiente actual, el timer en 00:00, y el recuadro del ícono de la función **Stand by** [*] parpadeando.

Nota: Una vez encendido, el producto utiliza automáticamente la temperatura de funcionamiento predeterminada, de 35°C.

La función **Stand by** sólo se muestra cuando el artefacto se encuentra en espera o una vez que finaliza el tiempo de programación.

Una vez que se enciende la función **Calefacción**, se detiene la función **Stand by** y el recuadro del ícono [*] deja de parpadear.

Presione el botón (I) para que el calefactor comience a calentar. Mientras el equipo está calentando, se muestra el ícono y se muestra el recuadro del ícono [●], que indica que el artefacto está funcionando a la máxima potencia.

Vuelva a presionar el botón (I) para cambiar al modo de **Calefacción mínimo**, que se indica mediante el recuadro del ícono (◐) y el artefacto estará funcionando a la mínima potencia.

Vuelva a presionar el botón (I) para cambiar al modo **Stand by**. Comenzará a parpadear el recuadro del [*], el calefactor dejará de calentar y desaparecerá el ícono

Mientras el artefacto está funcionando, presione el botón (B) para modificar la temperatura deseada.

Comenzará a parpadear el número de la temperatura, que podrá establecer mediante los botones (▲) y (▼), luego de diez segundos, se aceptará la temperatura establecida.

Presione el botón (D) para establecer la cantidad de horas y minutos antes del apagado mediante los botones (▲) y (▼). El contador del temporizador disminuirá a medida que pase el tiempo.

Funcionamiento del termostato electrónico

El usuario puede establecer la temperatura ambiente que desee entre 15 y 50°C.

Cuando la temperatura ambiente alcanza la temperatura preestablecida, el artefacto pasa automáticamente del modo Máximo al modo Mínimo.

Cuando la temperatura ambiente es 2°C superior a la temperatura preestablecida, el artefacto **deja de calentar**. Se mostrará el recuadro del ícono pero desaparece el ícono y el recuadro del ícono .

Cuando la temperatura ambiente alcanza nuevamente la temperatura preestablecida, el artefacto vuelve automáticamente al modo de funcionamiento Máximo (se visualiza el ícono de calefacción).

Función de encendido programado (Timer)


Mientras el equipo se encuentra en la función **Stand by**, presione el botón para establecer la temperatura deseada de calefacción utilizando los botones y .

Presione el botón de una vez y luego los botones y para establecer la cantidad de horas previas al encendido del equipo. Repita esta acción para establecer la cantidad de minutos.

Nota: Cuando se encuentre en el modo de programación, **parpadea el ícono de programación** . Cuando no se ha establecido ninguna programación, se visualiza **00:00**.

Una vez establecida la cantidad de horas y minutos, presione nuevamente el botón para finalizar. El equipo se encenderá automáticamente cuando el contador haya llegado a 00:00. Una vez que el equipo se haya encendido, se visualizará el ícono de **Calefacción** , y estará funcionando en el modo Máximo. El recuadro del ícono (modo Máximo) se visualizará.

Funciones del control remoto



1. Display.

2. Botón **TEMP.**: Utilice este botón para seleccionar la temperatura del equipo. Utilice para esto los botones de selección.

3. Botón **POTENCIA**: Utilice este botón para seleccionar la potencia de funcionamiento del equipo.

4. Botón **TIMER**: Presione este botón y luego las teclas de selección para definir los valores de encendido y apagado automático.

5,6. Botones de **Selección**: Utilice estas teclas para definir los valores de temperatura y el timer.


7. Tecla **ENCENDIDO / APAGADO**: Presione este botón para encender o apagar el equipo.

Modelos: PE-VC10-B, PE-VC10-N, PE-VC20-B, PE-VC20-N y PE-VC20-R

Gire la perilla de regulación del termostato en sentido horario hasta el final (posición máximo) y presione el interruptor I para encender el artefacto en el nivel de Calefacción Bajo o presione el interruptor I y II para encenderlo en el nivel de Calefacción Alto.

Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura deseada gire el termostato en sentido anti horario hasta la posición en la cual el artefacto se desconecte (Se apagan las luces de las teclas I y II).

De esta manera, el termostato mantendrá la temperatura de la habitación en el valor prefijado, encendiendo el calefactor cuando la temperatura ambiente sea inferior al valor seleccionado e interrumpiendo su funcionamiento cuando esté por encima del mismo.



Este producto es exclusivamente para uso doméstico




ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

VITRO CONVECTOR

**Calefactor
por convección**



Produce, comercializa y garantiza: Goldmund S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal
Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

www.peabody.com.ar

PEABODY